


Hoofdmenu OEM cycle sequence															
Toets na elke stap: NEXT voor volgende stap of REGEN voor vorige stap															
Gebruik de pijlen om waarden/ instellingen te veranderen															
Stap	Parameter omschrijving	Instelling	Opmerking												
H1	Ingang menu	Toets NEXT en	voor 3 seconden STEP 1CS in de Clack-handleiding.												
H2a	Filter keuze	SOFTENING	STEP 2S in de Clack-handleiding Kies SOFTENING voor waterontharder of zie Clack-handleiding.												
H2b	Meeteenheid	U dH	STEP 2Sb in de Clack-handleiding Mogelijk: dH = graden Duits of zie Clack-handleiding												
H3	Regeneratie uitstel	rES	STEP 9S in de Clack-handleiding uitstel regeneratie. rES = naar ingestelde tijd minus de gecalculerde reserve capaciteit. zie Clack-handleiding opties.												
H4	Capaciteit = d	C 30	STEP 7S in de Clack-handleiding Stel hier terugspoeltijd (Backwash) 1 in zie tabel <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>M3</th> <th>Type</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>21</td> <td>15</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	Type	M3	Type	M3	07	21	15	45	10	30	20	60
Type	M3	Type	M3												
07	21	15	45												
10	30	20	60												
H5	Zoutbak optie (Droog/ Nat)	PrE	STEP 5S in de Clack-handleiding PrE = Droge zoutbak > eerst vullen daarna regeneratie Post = Natte zoutbak > eerst regenereren en dan vullen												
H6	Soort PEKELFLOW instellen	Dn DF	STEP 6S in de Clack-handleiding Stel hier type pekelflow in UP flow of DOWN flow												
H8	Vullen zoutbak - FILL 1 ^{ste} SPOELSTAP	1,25kg	STEP 8S in de Clack-handleiding Stel hier de hoeveelheid zout per 100% regeneratie in. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>kg.</th> <th>Type</th> <th>kg.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>1,0</td> <td>15</td> <td>1,90</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>1,25</td> <td>20</td> <td>2,50</td> </tr> </tbody> </table>	Type	kg.	Type	kg.	07	1,0	15	1,90	10	1,25	20	2,50
Type	kg.	Type	kg.												
07	1,0	15	1,90												
10	1,25	20	2,50												
H9	Normaal (Wacht) – Service 2 ^{de} SPOELSTAP	240m	STEP 9S in de Clack-handleiding Droge zoutbak. Eerst vullen daarna 240m (4uur) wachttijd voor aanmaak pekelflow												
H7	Terugspoel - BACKWASH 4 ^{de} SPOELSTAP	1:30	STEP 7S in de Clack-handleiding Stel hier terugspoeltijd (Backwash) 1 in zie tabel <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Min.</th> <th>Type</th> <th>Min.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>1:30</td> <td>15</td> <td>2:00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>1:30</td> <td>20</td> <td>2:30</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Min.	Type	Min.	07	1:30	15	2:00	10	1:30	20	2:30
Type	Min.	Type	Min.												
07	1:30	15	2:00												
10	1:30	20	2:30												
H11	Pekel zuigen – Draw 5 ^{de} spoelstap	15 m	STEP 10CS in de Clack-handleiding Stel hier pekelflow opzuig tijd in op spoelprogramma 5 (Zoutbak vullen) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Min.</th> <th>Type</th> <th>Min.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>25</td> <td>15</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Min.	Type	Min.	07	25	15	35	10	25	20	40
Type	Min.	Type	Min.												
07	25	15	35												
10	25	20	40												
H10	Terugspoel – Rapid Rinse 6 ^{de} SPOELSTAP	2 2:00	STEP 7S in de Clack-handleiding Stel hier snelle spoeltijd (Rapid Rinse) in <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Min.</th> <th>Type</th> <th>Min.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>2:30</td> <td>15</td> <td>4:00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>3:00</td> <td>20</td> <td>5:00</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Min.	Type	Min.	07	2:30	15	4:00	10	3:00	20	5:00
Type	Min.	Type	Min.												
07	2:30	15	4:00												
10	3:00	20	5:00												
H11	Soort spoeling instellen 6 ^{de} einde	7 END	STEP 11CS in de Clack-handleiding Stel hier END in op spoelprogramma 6 (einde spoelproces)												
H12	Lage batterijspanning	Lo dc - OFF	Zet deze op ON als alarm bij lage batterijspanning gewenst is.												
Einde															
Reset NEXT + REGEN 3 sec.															

Instelling menu Installer display settings			
Toets na elke stap: NEXT voor volgende stap of REGEN voor vorige stap			
Gebruik de pijlen om waarden/ instellingen te veranderen			
Stap	Parameter omschrijving	Instelling	Opmerking
I1	Ingang menu	Toets NEXT en  voor 3 seconden 1X STEP 1I in de Clack-handleiding.	
I2	Hardheid IN	Inkomende waterhardheid in 15 dH	STEP 2I in de Clack-handleiding Stel hier de inkomende waterhardheid in.
I3	Hardheid rest	3 dH	STEP 3I in de Clack-handleiding Stel hier de resthardheid in
I4	Geforceerde regeneratie	7	STEP 4I in de Clack-handleiding Stel hier de geforceerde regeneratie in. 7 dagen.
I5	Aanvang regeneratie (Uren)	2:00	STEP 5I in de Clack-handleiding Aanvangstijd van het regeneratieproces. 02:00u ('s nachts) Uren instellen
I6	Aanvang regeneratie (Minuten)	2:00	STEP 5I in de Clack-handleiding Aanvangstijd van het regeneratieproces. 02:00u ('s nachts) Minuten instellen
Einde			